

0230-14793

A) Kellotaulu ja painikkeet B) Ajan asettaminen C) Päiväyksen ja viikonpäivän asettaminen D) Ajanoton (kronografi) käyttö E) Ajanoton resetointi (mm. paristonvaihdon jälkeen)

A) Taulu ja painikkeet



B) Ajan asettaminen 1. Vedä nuppi 2. Asentoon. 2. Käännä nuppia asettaaksesi tunti ja minuuttiviisarin. 3. Kun nuppi palautetaan normaaliasentoon alkaa sekuntiviisari käymään.

C) Päiväyksen asettaminen. 1. Vedä nuppi 1. Asentoon. 2. Käännä nuppia vastapäivään asettaaksesi oikean päiväyksen. *Mikäli päiväys asetetaan seuraavalla aikavälillä 9:00 PM – 1:00 AM, ei päiväys välttämättä vaihdu oikein seuraavana päivänä. 3. Viikonpäivän asettamiseksi käännä nuppia myötäpäivään asettaaksesi oikean viikonpäivän. *Mikäli viikonpäivä asetetaan seuraavalla aikavälillä 11:00 PM – 6:00 AM, ei viikonpäivä välttämättä vaihdu oikein seuraavana päivänä. 4) Päiväyksen ja viikonpäivän asettamisen jälkeen paina nuppi takaisin normaaliasentoon.

Ajanotto Kronografia käyttäen 1. Ajanotto voidaan käynnistää ja pysäyttää painamalla painiketta "A". 2. Painamalla painiketta "B" nollautuu ajanotto ja ajanoton tunti-, minuutti- ja sekuntiviisarit palautuvat nolla-asentoon.



D) Ajanotto ja kronografi: Aikaa voidaan mitata 11 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

E) Ajanoton (kronografin) resetointi (mm. paristonvaihdon jälkeen)

Tämä toimenpide tulee tehdä kun ajanoton (kronografin) sekuntiviisari ei palaudu "nolla" asentoon ajanoton nollaamisen jälkeen. (Toimenpide tulee myös suorittaa paristonvaihdon jälkeen)

1. Vedä nuppi 2. Asentoon. 2. Paina painiketta "A" asettaaksesi ajanoton sekuntiviisarin "nolla" asentoon. Viisarin palautusta voidaan nopeuttaa pitämällä painiketta "A" painettuna. 3. Resetoinnin tehtyäsi paina nuppi takaisin normaaliasentoon. * Älä paina nuppia normaaliasentoon kesken resetoinnin.