



**Pariston varotoimenpiteet**

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samanlaisia AA-alkaliparistoja.
3. Asenna paristot oikein päin.
4. Älä anna lasten käsitellä paristoja.
5. Kierrätä käytetyt paristot. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
6. Poista paristot, jos et tule käyttämään kelloa pitkään aikaan.
7. Poista käytetty paristo kellosta, ettei paristo vuoda ja aiheuta kellolle vahinkoa.

**Pariston asentaminen**

1. Asenna 3xAA (1.5V) paristo oikein päin, ohjeen ja kellon ohjeistuksen mukaisesti.
2. Sulje paristotilan kuori.

**Ajan asettaminen**

Käännä kellon takaosassa olevaa TIME SET -pyörää nuolen suuntaisesti kunnes aika on oikein. Käännä pyörää vain nuolen suuntaisesti, ettei koneisto vahingoitu.

**Hälytyksen asetus**

Käännä kellon takaosassa olevaa ALARM SET -pyörää nuolen suuntaisesti kunnes herätys on kohdallaan. Käännä pyörää vain nuolen suuntaisesti, ettei koneisto vahingoitu.

**Hälytys**

Asettaaksesi hälytyksen, nosta kellon oikeassa reunassa oleva painike ylös niin että vihreä hälytysilmoitus tulee näkyviin. Laittaaksesi hälytyksen pois päältä, laske painike takaisin alas.

**Torkku-toiminto**

Hälytyksen soidessa paina kellon päällä olevaa painiketta, ja TORKKU/VALO aktivoituu. Hälytys lakkaa, ja soi uudestaan noin 5 minuutin kuluttua.

**Taustavallo**

Kellotaulu valaistuu noin 5 sekunnin ajaksi painamalla kellon päällä olevaa painiketta. Taustavalon saa kellon takana olevasta valopainikkeesta säädettyä jatkuvaksi, jolloin taustavallo aktivoituu pimeyden laskeutuessa. Jatkuva taustavalon käyttö kuluttaa paristoja.

**Takuu**

Herätyskellolla on 2 vuoden takuu. Takuu koskee koneistoa ja mahdollisia valmistusvikoja (ei paristoja). Takuu ei koske kellon lasin hajoamista tai naarmuuntumista.