

## QUARTZ KRONOGRAFI AJANOTOLLA

# AVI-8

### AJAN ASETUS

1. Vedä nappi 1. asentoon.
2. Käännä nuppia asettaaksesi tunti- ja minuuttiviisarin.
3. Painamalla nupin takaisin normaaliin asentoon valittuna aikana alkaa kello käydä

### AJANOTON KÄYTTÄMINEN


Kello pystyy mittaamaan ja näyttämään ajan 1 sekunnista 29 minuuttiin ja 59 sekuntiin.

Ajanotto pysähtyy automaattisesti käytyään 30 minuuttia.

### AJANOTTAMINEN

1. Paina nappia A käynnistääksesi ajanoton.
2. Ajanotto voidaan käynnistää ja pysäyttää A nappia painamalla.
3. Painamalla nappia B saat nollattua ajanoton ja ajanoton minuutti- sekä sekuntiviisari palautuvat "0" asentoonsa.

\*



## D) KRONOGRAFIN NOLLAUS (ML. PARISTONVAIHDON JÄLKEEN)

Tämä toimenpide tulee suorittaa mikäli ajanoton sekuntiviisari ei palaudu aloitusasentoon sen jälkeen kun ajanotto on nollattu sekä paristonvaihdon jälkeen.

1. Vedä nuppi 1. asentoon.
  2. Paina nappia A asettaaksesi ajanoton sekuntiviisarin aloitusasentoon  
\*Ajanoton minuuttiviisari on synkronoitu sekuntiviisarin kanssa
  3. Kronografin nollaamisen jälkeen palauta nuppi takaisin normaaliin asentoon.
- 

# AVI-8