

0230-14730

QUARTZ KRONOGRAFI PÄIVYRILLÄ

AVI-8

AJAN ASETUS

1. Vedä nappi 2. asentoon.
2. Käännä nuppia asettaaksesi tunnin ja minuutin.
3. Nupin palautuessa normaaliin asentoon alkaa sekuntinäyttö juosta.


PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nappi 1. asentoon.
2. Käännä nuppia vastapäivään asettaaksesi päiväyksen.
- *Mikäli asetat päiväyksen klo 21-01 välisenä aikana ei päiväys välttämättä asetu oikein.
3. Asetettuasi päiväyksen palauta nappi takaisin normaali asentoon.

AJANOTON KÄYTTÄMINEN

Tämän kellon ajanotto pystyy mittaamaan enimmillään 11 tuntia 59 minuuttia ja 59 sekuntia.

Ajanoton sekuntinäyttö juoksee yhtä mitta tuon ajan kun se on käynnistetty mitaten aikaa yhdessä ajanoton tunti- ja minuuttinäytön kanssa.



AVI-8

1. Ajanotto voidaan käynnistää ja pysäyttää painamalla "A" nappia.
2. Painamalla "B" nappia ajanotto nollautuu ja kaikki ajanottoa ilmaisevat näytöt palautuvat aloitusasentoon.



KRONOGRAFIN NOLLAUS (ML. PARISTON VAIHDON JÄLKEEN)

1. Tämä toimenpide tulee suorittaa mikäli ajanoton sekuntiviisari ei palaudu aloitusasentoon sen jälkeen kun ajanotto on nollattu sekä paristonvaihdon jälkeen.
 2. Vedä nappi 2. asentoon.
 3. Paina nappia "A" asettaaksesi ajanoton sekuntiviisarin alkuasentoon. Viisarin siirtymistä voidaan nopeuttaa pitämällä "A" nappia pohjaan painettuna.
 4. Viisarin palauduttua aloitusasentoon palauta nappi normaaliin asentoon.
- * Älä palauta nappia normaaliin asentoon samalla kun olet palauttamassa ajanoton sekuntiviisaria aloitusasentoon. Tällöin sekuntiviisari pysähtyy ja kello tulkitsee pysähdyshetken aloitusasennoksi.