



Pariston varotoimenpiteet

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samanlaisia AA-alkaliparistoja.
3. Asenna paristot oikein päin.
4. Älä anna lasten käsitellä paristoja.
5. Kierrätä käytetyt paristot. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
6. Poista paristot, jos et tule käyttämään kelloa pitkään aikaan.
7. Poista käytetty paristo kellosta, ettei paristo vuoda ja aiheuta kellolle vahinkoa.

Pariston asentaminen

Asenna 1xAA (1.5V) paristo oikein päin, ohjeen ja kellon ohjeistuksen mukaisesti.

Ajan asettaminen

Käännä kellon takaosassa olevaa TIME SET -pyörää nuolen suuntaisesti kunnes aika on oikein. Käännä pyörää vain nuolen suuntaisesti, ettei koneisto vahingoitu.

Takuu

Kellolla on 2 vuoden takuu. Takuu koskee koneistoa ja mahdollisia valmistusvikoja (ei paristoa). Takuu ei koske kellon lasin hajoamista tai naarmuuntumista.

