




FOCUS SMART FO2+ KÄYTTÖOHJE



Lue tämä käyttöohje, jotta osaat hyödyntää älykellon ominaisuuksia.

Tuotepaketti sisältää: kellon, vaihtorannekkeen, käyttöohjeen ja USB-latauskaapelin.

1. Kellon toimintojen kuvaus




Painin:

Sivulla olevan painimen lyhyt painallus avaa ja sulkee näytön. Näyttö aktivoituu myös napauttamalla sitä sormella. Jos näytöllä on jokin toiminto, painallus palauttaa aloitusnäytön (kellonajan). Paininta pyörittämällä voidaan vaihtaa eri toimintoja, kuten kellotaulua.

Kun paininta painetaan pitkään, voidaan valita halutaanko sammuttaa kello; paina tällöin vihreätä täppää. Jos näyttö menee jumiin tai mustaksi, paina paininta 12 sekunnin ajan, jotta laite käynnistyy uudestaan.

Latausohjeet:

Laitteessa on langaton lataus, aseta kellon latauslaitteen päälle ja johto USB-liittimeen. Latauksen aikana lataustelineessä palaa vihreä valo.



2. Kellon liittäminen WearPro-sovellukseen


2.1 Sovelluskaupat ja lataus

Android: Google play, hae ja asenna WearPro-sovellus

IOS (Apple): App Store, hae ja asenna WearPro-sovellus

2.2 Lue QR-koodi puhelimella ja asenna sovellus.



Android ja IOS: Kun WearPro-sovellus on asennettu, tulee sovelluksen ikoni puhelimen näyttöön: 

2.3 Liitä Bluetoothilla

2.3.1 Ei liitetty:



Kun kello on käynnistetty, Bluetooth on aina päällä ja etsintätilassa. Kun puhelimen WearPro-sovellus on avattu, siirry Laite-sivulle ja paina “Lisää laite” ja valitse löydetyistä laitteista Smart Watch. Voit etsiä kellon myös painamalla “Liittäminen skannauskoodilla”. Lue tällöin puhelimen QR-koodilukijalla kellon QR-koodi, joka löytyy alasettovalikon i-ikonia painamalla.

2.3.2 Liitetty:



Kellonaika päivittyy puhelimesta, kun ne on liitetty toisiinsa. Alasettovalikosta löytyy yllä oleva symboli, joka näyttää liitoksen (vihreä viiva keskellä, kun liitetty). Käy päivittämässä tiedot sovelluksessa.

2.4 Bluetooth-puhelun liittäminen

Bluetooth-soiton avulla voit vastata ja soittaa puheluita kellolla. Bluetooth-puhelun liittäminen ei ole pakollista vaan lisäominaisuus. Kellotaulun ollessa näytössä pyyhkäise oikealle ja laita Bluetooth-puhelu päälle painamalla puhelin-ikonia, valitse Bluetooth-asetuksista kellon nimeä vastaava laite ja liitä se puhelimeen painamalla nimeä. Katso tarkemmin kohdasta 3.4.

3. Kellon toimintojen käyttö

3.1 Pikavalinta toiminnot:

1) Pyyhkäise vasemmalle 4 kertaa tai kunnes "+" ikoni tulee näyttöön, klikkaa ikonia ja voit lisätä toiminnon pikavalintaan.

- 2) Pyyhkäise aloitusnäytössä alas ja näyttöön tulee alavetovalikossa aika, Bluetooth-liitoksen tila, akun lataus, näytön kirkkauden säätö ja muita toimintoja.
- 3) Pyyhkäise oikealle ja näyttöön tulee aika/päivämäärä, viimeisin viesti (klikkaa nähdäksesi viestit), laita päälle/pois Bluetooth-puhelut ja viimeisimmät menu-toiminnot.
- 4) Pyyhkäise ylös päästäksesi menuvalikkoon, täällä voi liikkua pyyhkäisemällä ylös/alas tai pyörittämällä paininta.
- 5) Alkunäytössä kellon ollessa näytössä voit vaihtaa kellotaulun painamalla näyttöä pitkään. Pyyhkäise eri suuntiin ja valitse klikkaamalla. Taulu vaihtuu myös paininta pyörittäen.

3.2 Viesti-ilmoitukset

- 1) Kun kello on liitetty puhelimen sovellukseen ja siellä on annettu lupa ilmoituksille, uudet vastaanotetut viestit siirtyvät puhelimesta kelloon. 10 viimeisintä viestiä voidaan tallentaa. Tämän jälkeen saapuvat viestit korvaavat vanhoja.
- 2) Viestit ovat luettavissa Menuvalikon kautta (pyyhkäise ylös ja valitse Messages) tai pyyhkäise aloitusnäytössä oikealle ja valitse viestit.
- 3) Pyyhkäise alaosaan ja paina roskakori-ikonia poistaaksesi kaikki saapuneet viestit kerralla.



3.3 Alavetovalikko

Pyyhkäise alkunäytöstä alaspäin ja näyttöön tulee alavetovalikko.

- 1) Bluetooth-liitoksen tila, kellonaika, akun lataustila.
- 2) i-ikonista tietoa laitteesta ja QR-koodi puhelimeen liittämistä varten.
- 3) Asetukset (ratas-ikoni); päästään kellon asetuksiin.
- 4) Kirkkauden säätö; painamalla voidaan säätää näytön kirkkautta.

3.4 Puhelin/puhelutiedot

Tämän ominaisuuden voi ottaa käyttöön halutessaan soittaa kellon välityksellä puheluita.

1. Pyyhkäise oikealle ja paina  puhelin-ikonia laittaaksesi päälle/pois päältä Bluetooth-puhelut. Tarkista laitteen Bluetooth-nimi pyyhkäisemällä aloitusnäytössä alas ja paina  ikonia (toiseksi alimman rivin 4 viimeistä numeroa). Siirry WearPro-sovelluksen "Laite"-sivulle ja valitse Bluetooth-puhelu, valitse oma kellosi listasta: Bluetooth-nimi + 4 viimeistä Bluetooth-osoitteen numeroa. Puhelin voi pyytää vahvistusta liitospyynnölle, paina Liitä pariksi tms. Liitoksen jälkeen voit vastata puheluihin tai lopettaa puhelun kellosi avulla.
2. Puhelutietoihin tallentuu tiedot liitetyistä ja soitetuista puheluista. (Mahdollista tallentaa yli 50 puhelutietoa. Kun 128 tietoa on tallennettu, vanhimpien päälle tallennetaan. Voit klikata soittotietoa soittaaksesi uudestaan numeroon)
3. Voit syöttää puhelinnumeron kellon näytöllä ja soittaa (puhelimen tulee olla Bluetooth-etäisyydellä).

3.5 Viestit ja ilmoitukset

Kun kello ja puhelimen Weapro-sovellus on liitetty toisiinsa ja lupa ilmoituksille on annettu, voidaan puhelimen tiedot päivittää kelloon.

3.5.1. Puheluilmoitukset:

Laita puheluilmoitukset päälle WearPro-sovelluksen Laite-sivulla. Kun puhelimeen tulee soitto, tulee asiasta ilmoitus kelloon.

3.5.2. Tekstiviesti-ilmoitukset:

Laita tekstiviesti-ilmoitukset päälle sovelluksen Laite-sivulla. Kun puhelin vastaanottaa tekstiviestin, se välittyy myös kelloon.

3.5.3. Sovellusilmoitukset:

Laita sovellusilmoitukset päälle WearPro-sovelluksen Laite-sivulla. Saat kelloon ilmoituksia valituista sovelluksista esim. Whatsapp, Facebook, Messenger.

3.6 Usein käytetyt yhteystiedot (Contacts)

Valitse WearPro-sovelluksen Laite-sivulla Toistuvat yhteystiedot. Voit päivittää puhelimesta yhteystietoja soittamista varten kelloon (max 20 kpl).

3.7 Liikuntatiedot (Data)

Liikkumisen seuranta ja tallennus ovat oletuksena päällä. Siirry liikuntatietonäyttöön pyyhkäisemällä aloitusnäytössä kerran vasemmalle. Näkyviin tulevat askeleet, matka ja kalorit. Tiedot nollautuvat joka päivä klo 24.00.

3.8 Urheilutila (Sports) (kävely, juoksu, pyöräily, naruhyppely, sulkapallo, koripallo, jalkapallo)

1.8.1 Siirry urheilutilaan pyyhkäisemällä ylös ja valitsemalla Sports. Valitse haluttu urheilulaji ja mittaus alkaa. Tauon saa painamalla paininta. Paina X ja mittaus päättyy, nuolta painamalla jatkuu.

1.8.2 Kun harjoittelu-aika kestää yli 1 minuutin, tiedot voidaan tallentaa. Kun aika on lyhyempi, tulee ilmoitus, että aika on liian lyhyt eikä voida tallentaa "Too little data to save".

3.9 Sydämen sykkeen mittaus (Heart rate, HR)

Pyyhkäise aloitusnäytössä 2 kertaa vasemmalle ja mittaus käynnistyy. Mittaus tapahtuu kerran. Ominaisuus löytyy myös menuvalikosta (HR). Sovelluksesta voidaan laittaa päälle määräajoin tapahtuva mittaus kts. 4.6.

3.10 Verenpaineen mittaus (Blood pressure, BP)

Siirry menuvalikkoon pyyhkäisemällä ylös. Valitse BP, Blood pressure mitataksesi verenpaine.

3.11 QR-koodini

Liitä kello sovellukseen ja siirry sovelluksen Laite-sivun QR-koodini. Voit tallentaa erilaisia QR-koodeja. Nämä löytyvät alasetoalistosta, kun ne on tallennettu kelloon.

3.12 Laskin (Calculator)

Laskin löytyy menualistosta (pyyhkäise ylös). Sillä voidaan tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia.

3.13 Musiikin etähallinta (Music)

Siirry menualistossa musiikin etähallintaan (Music). Kun kello on liitetty puhelimeen, voidaan puhelimella ohjata kellon musiikkisoitinta: aloitus, lopetus, tauko, aikaisempi/seuraava kappale.

3.14 Unen seuranta (Sleep)

Unen seurannan mittausaika on klo 18:00 - 10:00, jonka jälkeen kello luo unitiedoston. Kun unen seurannan aika on päättynyt, voidaan tiedot päivittää kellosta sovellukseen.

3.15 Ajanotto (Stopwatch)

Menualistosta löytyvällä ajanotolla voidaan mitata aikaa. Ajanotto käynnistyy vihreästä nuolesta. Painamalla kahta pystyviivaa ajanoton aikana pidetään tauko mittauksessa. Punaisesta "nuolet ympyrässä" -painimesta ajanotto nollautuu. Poistu ajanotosta pyyhkäisemällä oikealle.

3.16 Sää tiedot (Weather)

Kun kello on liitetty puhelimen sovellukseen, sää tiedot päivittyvät kelloon. Sää löytyy menualistosta aurinko/pilvi-ikonilla merkittynä. Löytyy myös pikalistosta, pyyhkäise aloitusnäytössä 3 kertaa vasempaan.

3.17 Etsi puhelin (Find phone)

Kun kello on liitetty puhelimen sovellukseen, voidaan puhelin etsiä kellon avulla valitsemalla menualistosta Findphone.

3.18 UV ja ilmanpaine (Weather)

Klikkaamalla menualistikon sateenvarjo-ikonilla saa tiedon UV-säteilyn määrästä ja ilmanpaineesta.

3.19 Hengitysharjoitus (Breathing)

Valittavissa on 3 hengitystilaa: hidas, kohtuullinen, nopea. Voit hengittää valitsemasi tilan tahtiin.

3.20 Hieronta (Massage)

Valitse menualistosta hieronta-ikoni (massage) ja kello alkaa väristä ranteessa.

3.21 Menualistikon tyyli (Menu style)

Voit valita neljän menuvalikkotyylin väliltä. Osassa lukee näissä ohjeissa käytetyt valikon englanninkieliset nimet.

3.22 Asetukset (Settings)

Asetukset löytyvät alaveto- ja menuvalikosta klikkaamalla ratas-ikonia.

- 1) Language/Kieli: valitse kellon käyttämä kieli (suomea ei saatavilla)
- 2) Dial Switch/Kellotaulun vaihto: Vaihda kellotaulu pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle. Napauta taulua valitaksesi se.
- 3) Screen time/Näyttöaika: valitse, kuinka pitkäksi aikaa kellotaulu valaistuu.
- 4) Vibration intensity/Värinä: valitse haluamasi värinän voimakkuus tasojen 1-3 välillä.
- 5) Password/Salasana: voit asettaa nelinumeroisen salasana (jos salasana unohtuu, syötä 8762 avataksesi näyttö)
- 6) Factory reset/Resetointi: Paina vihreää täppää \checkmark , jotta kello nollautuu/resetoiduu ja palautuu tehdasasetuksiin. Paina X peruuttaaksesi resetointi.
- 7) Bluetooth phone/Bluetooth-puhelu: Bluetooth-puhelu voidaan laittaa päälle/päältä pois.

4. WearPro-sovelluksen käyttö

4.1 Tietojen päivitys

Kun kello on liitetty puhelimen WearPro-sovellukseen, tiedot päivittyvät kellosta sovellukseen. Päivitys tapahtuu Terveys-sivulla pyyhkäisemällä näyttöä alas tai Laite-sivulla painamalla "Päivitä tiedot".

4.2 Kellotaulun lisäys

4.2.1 Lisää uusi kellotaulu

Siirry Laite > Kellotaulun lisäys > Valitse haluttu kellotaulu ja paina Aloita päivitys ja odota hetki. Kun taulu on päivitetty, kello käynnistyy uudestaan.

4.2.2 Lisää muokattu kellotaulu

Siirry Laite > Kellotaulun lisäys. Valitse valmis kellotaulu, jossa on pieni kynäikoni ja paina kellotaulun kuvan sisällä olevaa kameran kuvaa. Voit valita taustakuvan puhelimen albumista tai ottaa uuden kuvan. Aloita päivitys, odota hetki ja kello käynnistyy latauksen jälkeen.

4.3. Etsi kello

Kun kello on liitetty puhelimen sovellukseen, voidaan kelloa etsiä painamalla sovelluksen Laite-sivulla "Etsi kello". Tällöin kello alkaa väristä ja näyttö valaistuu.

4.4 Kamera - etäkuvaus

Paina sovelluksen Laite-sivulla "Kamera" ja puhelimen kamera aktivoituu. Kellon näyttöön tulee kamera-ikoni, jota painamalla puhelin ottaa kuvan.

4.5 Liike aktivoi näytön

WearPro-sovelluksen Laite-sivulla voidaan laittaa päälle “Liike aktivoi näytön”. Tällöin käden liike aktivoi kellon näytön automaattisesti.

4.6 Sydämen sykkeen seuranta

Voidaan määritellä sykkeen mittaus määrääjain taustalla tapahtuvaksi. Siirry sovelluksessa Laite > Sydämen sykkeen mittaus. Aseta aloitus- ja lopetusaika sekä tiheys (min) eli kuinka pitkä aikaväli on mittauksien välillä.

4.7 Lisää

4.7.1 Hiljaisuustila

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Hiljaisuustila, aseta aloitus- ja päätösaika esim. 22:00-7:00, jotta et saa tuolloin ilmoituksia. Aktivoi liukukytkimellä ja paina Tallenna.

4.7.2 Hälytys

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Hälytys ja aseta uusi hälytys painamalla oikean yläreunasta +. Laita aloitusaika ja määrittele alta, tapahtuuko hälytys kerran vain useampana päivänä. Paina Tallenna. Hälytyksen voi laittaa liukukytkimellä päälle/pois päältä. Hälytyksen voi poistaa pyyhkäisemällä haluttua hälytystä vasemmalle, jolloin ilmestyy Poista-nappi, jota painamalla hälytys poistuu.

4.7.3 Liikkumattomuusmuistutus

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Liikkumattomuusmuistutus. Aseta aloitus- ja lopetusaika sekä liikkumattomuuden minuutit ja askeleet. Toistoasetuksista voidaan määritellä päivät, jolloin liikkumattomuutta seurataan. Laita muistutus päälle liukukytkimestä ja paina Tallenna. Kun paikallaan on oltu määritelty aika, kello värisee ja näyttöön tulee ikoni.

4.7.4 Vedenjuontimuistutus

Siirry sovelluksessa Laite > Lisää > Vedenjuontimuistutus ja aseta muistutukselle aloitus- ja lopetusaika sekä tiheys (min). Toistoasetuksista voidaan määritellä päivät, jolloin asiaa seurataan. Laita muistutus päälle liukukytkimestä ja paina Tallenna. Kun saavutetaan määritetty aika, kello värisee ja näyttöön tulee ikoni.

4.8 Kellon ohjelmiston päivitys

Siirry sovelluksessa Laite > Ohjelmistoversio. Näkyvissä on nykyisen ohjelmistoversion numero; napauta sitä ja puhelin kertoo, onko tarvetta päivitykselle. Kellon uusi ohjelmisto latautuu, jos sellainen löytyy. Kellon ja puhelimen täytyy olla lähellä toisiaan asennuksen ajan. Ohjelmisto kannattaa päivittää, jos mahdollista, jotta saat hyödyn kaikista ominaisuuksista.

4.9 Liitoksen katkaisu kelloon

Siirry Laite > Katkaise liitos laitteeseen. Paina OK ja liitos kellon ja puhelimen välillä katkeaa. IOS-järjestelmässä tulee mennä asetuksiin poistamaan kyseinen Bluetooth-laite.

4.10 Omat tiedot

Siirry WearPron Minä-sivulle. Lisää "Omat tiedot" sukupuoli, pituus, paino ja syntymäpäivä, jotta mittaukset ovat tarkempia. Tavoiteasetuksissa määritellään päivittäinen askel- ja unitavoite. Mittayksiköissä määritetään käyttöön metrit ja Celsius-asteet.

Tämä tuote ei ole lääketieteellinen laite. Laitteen tuottamat terveystiedot ovat viitteenomaisia eikä niitä tule käyttää diagnoosin tai hoidon perustana.

Tämän laitteen mukana ei tule virtalähdettä. Voit ladata kellon käyttämällä tietokoneen USB-liitäntää tai käyttää virtalähdettä, jonka teho on 5V-1A ladattaessa.

Usein kysytyjä kysymyksiä ja vinkkejä

Vältä laitteen pitämistä äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka ovat liian kylmiä tai kuumia. Tämä voi vahingoittaa laitetta.

Miksi en voi käyttää kelloa kuumassa kylvyssä tai saunassa?

Koska kylpyveden ja saunan korkea lämpötila tuottaa höyryä, joka on kaasumaisessa muodossa ja jolle on ominaista pieni molekyylikoko. Tämä voi mennä kellon tiivisteiden läpi. Lämpötilan laskiessa siitä tulee uudestaan nestemäistä, mikä voi aiheuttaa kellossa oikosulun, mikä vaurioittaa kelloa ja kellon piirilevyä.

Kello ei käynnisty tai lataudu

Jos uusi kellosi ei käynnisty, se saattaa johtua siitä, että sen akku on suojattu kuljetuksen aikana tapahtuvien kolauksien vuoksi. Kytke USB-latausjohto aktivoiaksesi kello.

Jos kellosi ei käynnisty liian alhaisen akkuvirran takia tai kelloa ei ole käytetty pitkään aikaan, kytke USB-latausjohto ja lataa kelloa puolituntia sen aktivoimiseksi.

Bluetooth-yhteys ei toimi tai laitetta ei löydy puhelimen Bluetooth-haulla

Ongelma voi johtua siitä, että Focus Smart on liitetty Bluetoothilla puhelimeen väärässä järjestyksessä eli on liitetty Focus Smart manuaalisesti suoraan puhelimen Bluetoothiin. Näin ei tulisi tehdä vaan Focus Smart tulee liittää puhelimen Bluetoothiin WearPro-sovelluksessa. Tällaisessa tilanteessa tulee ensin mennä puhelimen Bluetooth-asetuksiin ja erottaa Smart Watch puhelimesta. Tämän jälkeen käynnistetään WearPro uudestaan ja mennään Laite-välilehdelle ja +Lisää laite

Bluetooth-yhteys katkeaa

Kun kellon ja puhelimen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa eikä palaudu itsestään ennalleen odotuksen jälkeen, katkaise sovelluksessa kellon liitos puhelimeen ja liitä uudelleen. Tarvittaessa käynnistä puhelin uudestaan, jotta liittäminen onnistuu. Puhelimen laittaminen lyhyeksi aikaa lentotilaan voi myös korjata ongelman.

Takuukuvaus:

1. Kun tämä tuote on normaalissa käytössä ja löytyy valmistuksesta, materiaaleista tai muotoilusta johtuvia laatuongelmia.
2. Takuu ei ole voimassa, jos viat johtuvat käyttäjästä:
 - a). Vika johtuu kellon luvattomasta avaamisesta, purkamisesta tai muokkaamisesta.
 - b). Vika johtuu laitteen pudottamisesta käytössä.
 - c). Itse aikaansaadut viat, virheellinen käyttötapa ja kolmannen osapuolet aiheuttamat vahingot (vesi, voimasta johtuvat halkeamat, naarmut) eivät kuulu takuun piiriin.