

## KÄYTTÖOHJE

### FOCUS RANNEKELLO

#### AJAN ASETUS

- Vedä nuppi 1 täysin ylös ja pyöritä viisarit oikeaan aikaan.
- Paina nuppi 1 takaisin ala-asentoon.

#### PÄIVÄYKSEN ASETUS

- Vedä nuppia 1 yhden kerran.
- Käännä nuppia 1 vastapäivään kunnes haluttu päivämäärä tulee näkyviin.
- Jotta päivämäärä vaihtuisi keskiyöllä, kannattaa päivämäärä asettaa aamun tai iltapäivän aikana.
- Lopuksi paina nuppi 1 takaisin ala-asentoon.

#### AJANOTTO

- Ajanotto aloitetaan painamalla paininta 1 ja lopetetaan/keskeytetään painamalla paininta 1 uudestaan.
- Ajanoton nollaus tapahtuu painamalla paininta 2.

Pariston vaihdon jälkeen tai jos ajanoton nollaus ei tapahdu oikein, toimi seuraavasti:

- Vedä nuppi 1 täysin ylös.
- Painele painimesta 1 taulun A viisari nolla-asentoon (kello 12 asentoon).
- Painele painimesta 2 taulun C viisari nolnaan.
- Paina nuppi 1 takaisin ala-asentoon.

#### KELLOTAULUN NÄYTÖT

- Taulu A näyttää ajanotossa kuluneet minuutit.
- Taulu B on 24h-näyttö.
- Taulu C on kellon sekuntiviisari.

