

QUARTZ KRONOGRAFI PÄIVYRILLÄ

AVI-8

PÄIVÄYKSEN JA AJAN ASETUS


1. Vedä nappi 1. asentoon.
2. Käännä nappia myötäpäivään kunnes edellisen päivän päiväys tulee näkyviin.
3. Vedä nappi 2. asentoon sekuntiviisarin osoittaessa kello 12:sta. Tämä pysäyttää sekuntiviisarin ja kääntämällä nappia saat liikutettua tunti- ja minuuttiviisareita. (Tarkista että olet asettanut ajan ja päiväyksen oikeaan vuorokauden aikaan. Nupin ollessa 2. asennossa älä paina nappia A tai nappia B, sillä niiden painaminen saa ajanoton viisarit liikkumaan)
4. Paina nappi takaisin normaaliin asentoon oikealla aikamerkillä. *Mikäli asetat päiväyksen klo 21-01 välisenä aikana ei päiväys välttämättä asetu oikein.

AJANOTON KÄYTTÄMINEN

Ajanotto esitetään kahdessa pienemmässä ikkunassa kellotaulun sisällä. Ajanotto pystyy mittaamaan 12 tuntia sekunteina.

1) Perus ajanotto

1. Paina nappia A käynnistääksesi ajanoton
2. Paina nappia A pysäyttääksesi ajanoton
3. Paina nappia B nollataksesi ajanoton



AVI-8

II) Kumuloitu ajanottaminen (suoritus)

1. Paina nappia A käynnistääksesi ajanoton
2. Paina nappia A pysäyttääksesi ajanoton
3. Paina nappia B nollataksesi ajanoton
(Ajanoton käynnistäminen ja pysäyttäminen voidaan toistaa niin monta kertaa kun halutaan painamalla nappia A.)

III) Ajanotto väliajalla

1. Paina nappia A käynnistääksesi ajanoton
2. Paina nappia B väliajan näyttämiseksi / vapauttamiseksi
3. Paina nappia A pysäyttääksesi ajanoton
4. Paina nappia B nollataksesi ajanoton
(Väliajan näyttö voidaan toistaa niin monta kertaa kun halutaan painamalla nappia B)

AJANOTON VIISARIEN SÄÄTÄMINEN

Ennen ajan asettamista tarkista että ajanoton sekunti- ja minuuttiviisari ovat "0"asennossa (kello 12). Mikäli ajanotto on käytössä pysäytä se edellämaituin keinoin ja tarkista palaavatko viisarit normaaliasentoon. Mikäli viisari eivät pala normaaliasentoon säädä ne seuraavin toimenpitein:

1. Vedä nuppi 2. asentoon
2. Paina nappia A tai B nollataksesi ajanoton 1/10 osa sekunnit, sekunnit ja minuutit.
 - A. Painamalla nappia A saat säädettyä ajanoton 1/10 osa sekuntiviisaria.
 - B. Painamalla nappia B saat säädettyä ajanoton sekunti- ja minuuttiviisaria.
 - C. Molemmat viisarit liikkuvat samansuuntaisesti
3. Paina nuppi takaisin normaaliin asentoon.