

## KÄYTTÖOHJE

### ORIENT CHRONOGRAFH

#### AJANASETUS

- Vedä nuppi ulos 2. asentoon pienen sekuntiosoittimen ollessa 60 kohdalla.
- Käännä nupista haluttu aika.
- Paina nuppi normaaliasentoon

#### PÄIVÄYKSEN ASETUS

Asetetaan kellonajan asettamisen jälkeen, huom. päiväystä ei kannata asettaa klo 21.00 - 01.00 välillä, tällöin ei ole varmuutta, että päiväys vaihtuu oikein seuraavana

- Vedä nuppi ulos 1. asentoon.
- 2. Käännä nuppi myötäpäivään, kunnes asetettava päiväys tulee näkyviin.
- Paina nuppi normaaliasentoon.

#### AJANOTTO

Ajanottoa voidaan käyttää 1-sekuntit tarkkuudella 30 minuuttiin asti jonka jälkeen se pysähtyy ja nollautuu automaattisesti. Ajan voi lukea ajanoton minuutti (kellon 9 kohdalla) ja sekuntitauluista (kello 6 kohdalla). Ajanoton aloitusta varmista, että kellon nupit ovat normaaliasennossa.

#### Normaali ajanotto:

	<u>Tehollinen peliaika:</u>	
Aloitus	"A"	Aloitus "A"
Pysäytys	"A"	Pysäytys "A"
Nollaus	"B"	Uudelleen käynnistys "A"
		Pysäytys "A"

#### Väliajan otto:

	<u>Ajanotto kahdelle kilpailijalle:</u>	
Aloitus	"A"	Aloitus "A"
Väliaika	"B"	1. kilpailijan aika "B"
Ajanotto jatkuu	"B"	2. kilpailija "A"
Väliajan otto ja vapautus - toisto	"B"	maaliin "A"
Pysäytys	"A"	2. kilpailijan aika "B"
		Nollaus "B"
Nollaus	"B"	

- A: 24-TUNNIN OSOITIN  
 B: TUNTIOSOITIN  
 C: AJANOTON MINUUTTIOSOITIN  
 D: SEKUNTIOSOITIN  
 E: MINUUTTIOSOITIN  
 F: PAININ (A)  
 G: NUPPI  
 H: PAININ (B)  
 I: AJANOTON SEKUNTIOSOITIN

