



## INSTRUCTION MANUAL

### SMART BRACELET RELAY



#### GloryFit-sovellus


Lue alla oleva QR-koodi ladataksesi sovelluksen ja asenna se. Sovellus löytyy myös Google Play ja App Store -kaupoista.



Lue QR-koodi ja lataa sovellus


#### Älykellon lataus

Ladataksesi liitä mukana tullut kaapeli kellon takana oleviin magneettisiin latauspisteisiin ja toinen pää USB-porttiin




#### Bluetooth-liittäminen

1. Avaa puhelimen sijaintipalvelut ja salli GloryFit-sovelluksen sijaintipalvelut  
2. Avaa GloryFit-sovellus =>Device=>Add device=>Search for Bluetooth ja liitä  
- Älä liitä älylaitetta puhelimen kautta. Liittäminen tapahtuu GloryFit-sovelluksessa. Väärin tehtynä kellon Bluetooth pysyy varattuna ja liitos ei onnistu, GloryFit-sovellus ei voi etsiä Bluetoothilla. Tällöin tulee puhelimen Bluetooth-asetuksissa mennä poistamaan liitetty älylaite. Sitten mene takaisin GloryFit-sovellukseen sekä etsi ja liitä.



Vasen ylempi ikoni on punainen, mikä tarkoittaa, että kelloa ei ole liitetty ja se on käytössä



Ylempi vasen ikoni on vihreä, mikä tarkoittaa, että kello on liitetty ja käytössä

#### Kellon käyttöönotto

Avaa sovellus ja aseta henkilökohtaiset tiedot Me-välilehdellä



Mene Device-välilehdelle. Valitse Add device liittääksesi älylaite



Etsi oma laite ja klikkaa sitä





Liitos on valmis



Pyyhkäise alas ja pikavalikko tulee näytölle. Klikkaa ratasta mennäksesi asetuksiin ja klikkaa Info, josta löytyy kellon MAC-osoite. Tällä tiedolla voidaan päätellä oma laite etsittäessä Bluetoothilla; Kun kello on liitetty, se kytkeytyy jatkossa automaattisesti puhelimeen ja tiedot päivitetään sovellukseen aloitussivua alas pyyhkäisemällä;

#### Kellon käyttö

01. Pyyhkäise oikealle aloitussivulla mennäksesi menuvalikkoon



03. Pyyhkäise ylös aloitussivulla mennäksesi ilmoituksiin




04. Pyyhkäise vasemmalle aloitussivulla mennäksesi aktiivisuustietoihin ja uudestaan pyyhkäisyllä syke, unitiedot

#### Kellon toimintojen esittely

Liikuntatilat:  
Kellossa on 9 lajia. Kello näyttää harjoittelun aikana tiedot, kuten syke ja nopeus. Voit pitää tauon tai lopettaa liikunnan.  
Menuvalikko=>Training

Liikunnan tallennus:  
Laite tallentaa askeleet, matkan ja kalorit (pyyhkäiset vas. Aloitusnäytössä)

Unitiedot:  
Salli tarvittaessa sovelluksessa unen seuranta ja laite tallentaa automaattisesti unitiedot sisältäen syvän ja kevyen unen määrän. Menuvalikko=>Sleeping. Tarkempia tietoja voi tarkastella sovelluksessa.




### Kellon toimintojen esittely

Sydämen syke, verenpaine ja happisaturaatio (Heart, BP, Blood Oxygen):  
Kellon avulla voidaan mitata sydämen sykettä, verenpainetta ja happisaturaatiota. Tiedot päivitetään sovellukseen. Menuvalikko=> Heart, BP, Blood Oxygen to the APP.

Säätiedot:  
Sääsivu näyttää nykyisen sään, ilmanlaadun, min ja max lämpötilan. Pyyhkäisemällä saa näkyviin 3 päivän ennusteen. Menuvalikko=> Weather

Viesti-ilmoitukset:  
Kello vastaanottaa viesti-ilmoituksia puhelimesta. Valitse sovelluksen Device-välilehdeltä APP reminder ja valitse, mistä haluat ilmoituksia.





### Kellon toimintojen esittely

Musiikkisoitin:  
Kellolla voidaan ohjata puhelimen musiikkisoittimen toimintaa, vaihtamalla kappale, tauko ja äänen säätö. Menuvalikko=> Music

Taskulamppu:  
Klikkaa ja näyttö valaistuu. Menuvalikko=> More=> Flashlight

Ajanotto:  
Voit ottaa aikaa, aloitus ja noaus. Menuvalikko=> More=> Stopwatch



### Kellon toimintojen esittely

Timer:  
Ajastimella voidaan mitata haluttu aika. Menuvalikko=>More=>Timer

Etsi puhelin:  
Klikkaamalla pikavalikon ikonia voidaan etsiä omaa puhelinta




Asetukset:  
Asetuksissa voidaan vaihtaa kellotauku, säätää kirkkautta, katsoa kellon tietoja, sammuttaa, käynnistää uudelleen ja palauttaa tehdasasetukset. Menuvalikko=>Settings

### Kellon toimintojen esittely

Tavoite saavutettu:  
Kun askeltavoite on saavutettu, kello ilmoittaa asiasta.

Puheluilmoitus:  
Kun älylaite on liitetty sovellukseen, puhelimen soidessa kellon näyttää ilmoitukset tästä. Laita päälle sovelluksessa Device=>Call reminder


Liikkumattomuusmuistutus:  
Kun liikkumattomuusmuistutus on laitettu päälle sovelluksessa (Device=> Sedentary reminder), laite muistuttaa, milloin tulee liikkua.



### Kellon toimintojen esittely

Akkuvirta alhainen:  
Kun laitteen akkulataus on alhainen, laite muistuttaa asiasta. Lataa laite.

Hälytys:  
Kun sovelluksessa on asetettu hälytys (Device=>Smart alarm clock), kello hälyttää säädettyä aikana.



### Kellon toimintojen esittely

1. Käyttö kosteissa olosuhteissa  
Laitte on vesisuojuattu, mikä tarkoittaa, että se on suojattu vesisadetta ja roiskeita vastaan sekä harjoittelun aiheuttamaa hikeä. HUOM Älä ui älykellosi kanssa. Älä myöskään käy suihkussa kellon kanssa, vaikka laite sen kestäisi; laitteen käyttö jatkuvasti ei anna iholla mahdollisuutta hengittää. Kun laite kastuu, kuivaa se kunnolla ennen uudelleen käyttöä.

2. Näytön liikeaktivointi  
Kun näytön liikeaktivointi on päällä (Device=>Raise hand to activate display), näyttö menee päälle käden liikkeestä.


3. Ympäristöolosuhteet  
Toimintalämpötila -10°C to 50°C

4. Koko  
Sopii ranteisiin, joiden koko on välillä 14-19.5 cm

5. Hävittäminen ja kierrättäminen  
Huomioi vastuusi kuluttajana älylaitteen hävittämisestä ja kierrättämisestä. Älä hävitä älylaitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, sillä älylaite on elektronista jätettä ja se tulee viedä paikalliseen elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.


### Kellon toimintojen esittely

Rekisteröinti  
Rekisteröi oma tilisi, jotta GloryFit-sovellus toimii paremmin. Kirjoita sähköpostisi ja paina "Get Captcha". Sähköpostisi tulee salanasana. Syötä tämä vastaanotettu numero minuutin sisällä Captcha-kenttään ja paina "Login". Paina "Ignore" jos haluat käyttää sovellusta ilman kirjautumista.



### Kellon toimintojen esittely

Henkilötietojen lisääminen  
Mene "Me" -osioon ja aseta askeltavoitteesi "Target step". Klikkaa näytön yläosan profiilikuvaa päästäksesi syöttämään lempinimi, sukupuoli, syntymäaika, pituus ja paino. Profiilikuva voidaan lisätä albumista.



## Kellon toimintojen esittely

Kotisivu,

Kun kellon tiedot ovat päivittyneet sovellukseen, "Home"-osiossa näkyy askelten määrä, kulutetut kalorit, matka ja kesto, sykletiedot jne.



## Kellon toimintojen esittely

Uni,

Unen laatu mitataan, jos kelloa käytetään yöllä nukuttaessa.

Klikkaa "Sleep record" Home-osiossa, jotta näet tarkemmat tiedot unen laadusta. Tiedot voidaan jakaa eri kanavien kautta klikkaamalla yläosan jaa-ikonia.




## Kellon toimintojen esittely

Urheilu,

Liikuntaharjoituksia voidaan mitata ja tallentaa "Sports"-osiossa.

Sovelluksessa voi valita usean urheilulajin väliltä. Tällöin käytetään puhelimen GPS:ää liikkeen tallentamiseen.





## Kellon toimintojen esittely

Laitte,

Älylaitteen ominaisuuksia voidaan muokata "Device"-osiossa.

- Dial setting, uusien kellotaulujen lataus ja "Custom dial" oman kellotaulun muokkaaminen
- Heart rate monitoring, automaattinen sydämen sykkeen mittaus, laita päälle sykkeen mittaus
- Call reminder, Saapuvien puheluiden ilmoitus päällä/pois
- SMS reminder, tekstiviestien ilmoitus päällä/pois päältä
- APP reminder, viesti-ilmoitukset päällä/pois, esim. Whatsapp, Twitter
- Sedentary reminder, muistutukset liikkumattomuudesta
- Smart alarm clock, hälytyksen asettaminen älykelloon
- Raise hand to activate display, käden liike aktivoi näytön päälle/pois
- Do not disturb, hiljaisuustila päälle/pois
- Universal settings, yleiset asetukset
  - Shake phone to take a picture, ravista puhelinta ottaaksesi kuva
  - Find bracelet, etsi kello puhelimen avulla
  - Unit, määritä yksiköt metrit tai brittiläiset yksiköt
  - Bracelet searches for mobile phone, löydä puhelin älykellon avulla
  - On-screen time, määrittele näytön aktiivisuus aika
  - Time system, 12- tai 24-tunnin näyttö kellossa
  - Device language, valitse älylaitteen kieli
  - Firmware upgrade, laiteohjelmiston päivitys
  - Clear all data, poista tiedot



Keskustele lääkärisi kanssa ennen uuden urheilulajin aloittamista. Älylaitetta ei tule käyttää lääketieteellisessä tarkoituksessa, vaikka sillä voidaan mitata sydämen sykettä reaaliajassa.

## Kellon hoito-ohjeita

1. Kello sisältää elektronisia komponentteja. Älä yritä avata kuorta tai kuoren takaosaa.
2. Älä käytä painimia kellon ollessa veden alla, uudessa tai sukeltaessa.
3. Jos vettä tai kosteutta ilmaantuu kelloon, se tulisi heti tarkistuttaa huollossa. Vesi voi saada aikaan korroosiota elektronisissa osissa kellon sisällä.
4. Vältä iskuja kelloon: Kello on suunniteltu kestämään normaalin käytön aiheuttamia rasituksia. Älä kohdistu kelloon voimakkaita iskuja tai kovakouraista käyttöä, ja älä pudota kelloa koville pinnoille.
5. Vältä kellon altistamista äärimmäisiin lämpötiloihin.
6. Puhdista kello pehmeällä kankaalla ja puhdista vain vettä käyttäen. Vältä kemikaalien, erityisesti saippuan, käyttöä.
7. Pidä kellosi poissa vahvoista sähkökentistä ja staattisesta sähköstä.

For all manuals and further information, please go to: [www.reebokwatches.com](http://www.reebokwatches.com)

WEEE-Reg.-Nr. 90181372 Batt.-G.-Nr. 15010902

